




Модульная спальня "ВЕРОНА"
Инструкция по сборке

Для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида изделия изготовлены в разобранном виде
Прежде чем приступить к сборке изделия, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Скомплектуйте фурнитуру и детали согласно спецификации. При ударах по деталям необходимо применять брускок, обернутый тканью. Изделие необходимо собирать на ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

Инструмент для сборки: молоток маленький, отвертка с крестообразным шлицем, отвертка с прямым шлицем,

Комод



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления);
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия.

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей;
- периодически подтягивать винты, шурупы.
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕБЕЛИ

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 18 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше

Спецификация деталей

| Наименование | Поз | Кол-во | Размеры, мм |
|----------------------------------|--------|--------|-------------|
| Стенка Вертикальная правая левая | 59,59а | 2 | 848x426 |
| Крышка | 60 | 1 | 904x446 |
| Стенка горизонтальная | 61 | 1 | 868x426 |
| Плинтус | 62 | 2 | 868x80 |
| Распорка | 62а | 2 | 868x74 |
| Стенка задняя (ДВП) | 63 | 2 | 895x391 |
| Стенка перегородка | 64 | 2 | 426x176 |
| Ящик 3 шт | | | |
| Стенка боковая | 7 | 6 | 400x138 |
| Стенка передняя задняя | 65,65а | 6 | 810x118 |
| Стенка накладная | 66 | 3 | 897x189 |
| Дно (ДВП) | 67 | 3 | 818x398 |
| Ящик малый 2 шт | | | |
| Стенка боковая | 7 | 4 | 400x138 |
| Стенка передняя задняя | 19,19а | 4 | 360x118 |
| Стенка накладная | 20 | 2 | 447x189 |
| Дно (ДВП) | 70 | 2 | 368x398 |

Спецификация фурнитуры

| | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|
| φ1 Винт-конформат | φ2 Ключ | φ3 Заглушка к конформату | φ4 Эксцентрик | φ5 Шток | φ6 Ручка показана условно | φ7 Амортизатор |
| 56 шт. | 2 шт. | 12 шт | 8 шт | 8 шт | 8 шт | 10 шт |
| φ8 Подплитник | φ9 Профиль Н L=866мм | φ10 Шкант 8х30 | φ11 Шариковая направляющая | φ12 Гвоздь 2х20 | φ13 Винт 4x35 | |
| 6 шт | 1 шт. | 10 шт | 5 компл L=400* | 100 шт | к ручке 16 шт. | |
| φ15 Шуруп 4x16 | φ16 Шуруп 3,5x16 | φ17 Шайба мебельная | | | | |
| 24 шт. | 24 шт. | 16 шт | | | | |

Сохраняйте инструкции и этикетки с упаковок до окончания гарантийного срока

